

فایبر تک 

شرکت رویین فولاد ایرانیان

استارت اتوماتیک یا دستی چیلر S&A

FiberTechco.com

Info@Fibertechco.com

0936 672 7860

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



استارت اتوماتیک یا دستی چیلر S&A

چیلرهای S&A نیز مانند سایر چیلرها به طور معمول با اتصال برق به صورت خودکار استارت می‌زنند و به کار خود ادامه می‌دهند.

اما گاهی اوقات ممکن است این چیلر پس از وصل شدن برق به صورت خودکار روشن نشود و نیاز به راه‌اندازی دستی داشته باشد.

این مسئله می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تنظیمات نادرست دستگاه رخ دهد.

در این مقاله به طور کامل به نحوه فعال‌سازی استارت اتوماتیک و استارت دستی چیلر S&A پرداخته می‌شود تا کاربران بتوانند بدون نیاز به تعمیرکار، چیلر خود را به راحتی تنظیم کنند.

شایان ذکر است اگر قصد گسترش تعداد چیلرهای S&A خود را دارید، تیم فایبر تک با ارائه انواع چیلر از برند معتبر S&A آماده‌ی خدمت‌رسانی به شماست.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده مدل‌های مختلف، کافی است به صفحه [چیلر لیزر S&A](#) مراجعه کنید.

نحوه تنظیم استارت اتوماتیک و دستی چیلر S&A

چیلرها به طور معمول پس از اتصال برق، به صورت خودکار استارت می‌زنند و شروع به کار می‌کنند.

منتها برخی اوقات متوجه می‌شوید که چیلر S&A پس از وصل کردن برق، روشن نمی‌شود و نیاز است به صورت دستی به روشن کردن آن اقدام کنید.

بنابراین اگر استارت اتوماتیک چیلر S&A غیرفعال شده است، باید آن را به صورت دستی روشن کنید.

در ویدئوی زیر، می‌توانید مشاهده کنید که چطور استارت اتومات و دستی با تنظیم پارامتر به دو عدد مشخص فعال می‌شوند:



جهت مشاهده ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید

استارت اتوماتیک یا دستی چیلر S&A

با توجه به ویدئوی بالا برای فعال‌سازی استارت اتوماتیک و استارت دستی چیلر S&A، باید به‌صورت زیر عمل کنید:

۱. ابتدا Power Switch را در حالت فعال یعنی ON قرار دهید.
۲. با فشردن دکمه‌های مربوطه مانند ویدئوی بالا و تنظیم صفر یا ۱ می‌توانید به استارت دستی و یا اتوماتیک چیلر S&A دست یابید.
۳. برای تحقق این امر بعد از انجام تنظیم روی صفر یا ۱، باید Power Switch را در حالت OFF قرار دهید و مجدداً در حالت ON بگذارید تا تنظیمات اعمال شوند.

نکته ۱: در استارت دستی چیلر S&A، پس از روشن کردن چیلر حتماً باید کلید Start را فشار دهید.



نکته ۲: در استارت اتوماتیک چیلر S&A، پس از وصل کردن برق، چیلر به صورت خودکار استارت می خورد.



تنظیم استارت اتوماتیک یا دستی چیلر S&A بسیار ساده است و با پیروی از مراحل ذکر شده، می توانید دستگاه خود را به حالت دلخواه تنظیم کنید.

توجه به نکات ذکر شده برای استارت دستی و اتوماتیک باعث می شود که چیلر شما همیشه به طور صحیح کار کند و از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

منتها در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی بیشتر، می توانید به ویدئوهای آموزشی مراجعه کنید یا با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.